



SINCE 1888

FLEX²GO

**SNACK-SET / SNACK CONTAINER SET /
LOT DE BOÎTES POUR COLLATION**

Art.Nr. / art.no. / n° art. 152079

Die modulare Serie FLEXX 2GO

Maximale Flexibilität trifft auf zeitlose Ästhetik - mit Dosen und Deckeln, die den individuellen Wünschen nach zusammengestellt werden können. Perfekt für Meal Prep-Menüs, Outdoor-Picknicks oder die Reste des Sonntagsbratens.

Snack-Set FLEXX 2GO

1. Vorteile und Anwendung

Ideal für das Aufbewahren von kleineren Portionen im Kühlschrank, sowie den auslaufsicheren Transport von Speisen und Snacks. Mit 0,25 L ist ausreichend Platz für das kleine Extra zur Mahlzeit oder für Snacks.

Der Deckel aus robustem Sicherheitsglas verfügt über ein Ventil in der Deckelmitte. Die Edelstahldose ist vielseitig verwendbar zum Aufbewahren, Erwärmen oder Servieren von Speisen.

Hinweise:





- Der Glasdeckel des Snack-Sets ist nicht für den Ofen, die Mikrowelle oder den Gefrierschrank geeignet.
- Das Snack-Set ist nicht geeignet, Lebensmittel unter Vakuum aufzubewahren. Setzen Sie daher niemals eine Vakuumpumpe auf den Glasdeckel.

2. Handhabung

Reinigen Sie alle Bestandteile vor dem ersten Gebrauch. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise unter dem Abschnitt 3 „Reinigung“

Auf- und Absetzen des Glasdeckels

- A. Vor dem Aufsetzen auf die Dose mittiges Ventil nach oben ziehen
- B. Deckel aufsetzen und mit den Händen aufdrücken
- C. Herunterdrücken und Schließen des Ventils
- D. Zum Abnehmen das Ventil nach oben ziehen und dann Deckel öffnen







Hinweis:

Damit der Glasdeckel dicht und auslaufsicher ist, muss das Ventil für die Aufbewahrung und den Transport nach unten gedrückt werden.

Verschließen von Glasdeckeln mit Clips

Für einen extra-sicheren Transport können zusätzlich 2 Clips an Deckel und Dose angebracht werden.

- A.** Clipbügel im Silikonrand einhängen bzw. in der Holzvertiefung einlegen
- B.** Clipgriff unter dem Dosenrand ansetzen
- C.** Zum Schließen, den Griff ganz nach unten drücken
- D.** Zum Abnehmen den Clipgriff von unten nach oben ziehen



3. Reinigung

Der Glasdeckel, die Edelstahldose sowie die Clips sind spülmaschinengeeignet. Das mittige Silikonventil kann für die Reinigung entnommen werden oder im Deckel verbleiben.

4. Edelstahldose des Snack-Sets

Hinweise zur Verwendung der Dose (Edelstahl 18/10) in der Mikrowelle:

- Jeweils nur eine Dose ohne Deckel in die Mikrowelle geben und nie leer erhitzen
- Die Dose darf die Innenwände des Gerätes nicht berühren
- Vorsicht beim Herausnehmen, Dose kann heiß werden
- Zucker oder Fett nicht allein erhitzen
- Dose nur zum Erhitzen, nicht zum Kochen verwenden

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Produkte der Serie FLEXX 2GO sind kein Spielzeug und sind mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Kleinteile (Silikonventile, Clips und Zubehör) können von Kindern verschluckt werden, bitte daher von Kindern fernhalten. Die Produkte sind nur für den haushaltsüblichen Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet.

6. Garantie

Auf dieses Produkt erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

7. Service und Kontakt

Für Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter www.roesle.com im Bereich Service.

The modular FLEXX 2GO series

Maximum flexibility meets timeless aesthetics - with containers and lids that can be customised to suit individual requirements. Perfect for meal prep menus, outdoor picnics or leftovers from Sunday roasts.

Snack Container Set FLEXX 2GO

1. Advantages and use

Ideal for storing small portions in the refrigerator and for leak-proof transport of food and snacks. With a capacity of 0.25 L, there is enough space for that little extra something to go with your meal or for snacks.

The lid is made of sturdy safety glass and has a valve in the centre. The stainless steel container is versatile and can be used for storing, heating or serving food.

Notes:





- The glass lid of the snack set is not suitable for use in the oven, microwave or freezer.
- The snack set is not suitable for storing food under vacuum. Therefore, never place a vacuum pump on the glass lid.

2. Handling

Clean all components before first use. Please also note the instructions in section 3 'Cleaning'

Placing and removing the glass lid

- A. Before placing on the container, pull the centre valve upwards
- B. Place the lid on and press on with your hands
- C. Press down and close the valve
- D. To remove, pull the valve upwards and then open the lid







Note:

To ensure that the glass lid is tight and leak-proof, the valve must be pressed down for storage and transport.

Closing glass lids with clips

For extra-secure transport, two additional clips can be attached to the lid and container.

- A.** Hook the clip handle into the silicone rim or insert it into the bamboo recess
- B.** Place the clip handle under the rim of the container
- C.** To close, press the handle all the way down
- D.** To remove, pull the clip handle upwards from below



3. Cleaning

The glass lid, stainless steel container and clips are dishwasher safe. The central silicone valve can be removed for cleaning or left in the lid.

4. Stainless steel container of the snack set

Instructions for using the containers (18/10 stainless steel) in the microwave:

- Only put one container at a time into the microwave without the lid and never heat when empty
- The container must not touch the inside walls of the microwave
- Take care when removing, the container can become hot
- Do not heat sugar or fat alone
- Only use the container for heating, not for cooking

5. General safety instructions

The products in the FLEXX 2GO series are no toys and must be handled with the necessary care. Small parts (silicone valves, clips and accessories) can be swallowed by children, so please keep them away from children. The products are only suitable for normal household use with food.

6. Warranty

This product is covered by the statutory warranty of 2 years.

7. Service and contact

If you have any questions or suggestions, please use our contact form at www.roesle.com in the Service section.

La série modulaire FLEXX 2GO

La flexibilité maximale rencontre l'esthétique intemporelle - avec des conteneurs et des couvercles qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins individuels. Parfait pour les menus préparés, les pique-niques en plein air ou les restes des rôtis du dimanche.

Lot de boîtes pour collation FLEXX 2GO

1. Avantages et utilisation

Idéal pour conserver de petites portions au réfrigérateur et transporter des plats et des collations sans risque de fuite. Avec une contenance de 0,25 l, il offre suffisamment d'espace pour un petit supplément au repas ou pour des collations.

Le couvercle en verre de sécurité robuste est équipé d'une valve au centre. La boîte en acier inoxydable est polyvalente et peut être utilisée pour conserver, réchauffer ou servir des aliments.

Remarques :





- Le couvercle en verre du set snack n'est pas adapté au four, au micro-ondes ou au congélateur.
- Le set snack n'est pas adapté à la conservation des aliments sous vide. Ne placez donc jamais une pompe à vide sur le couvercle en verre.

2. Utilisation

Nettoyez tous les éléments avant la première utilisation. Veuillez également tenir compte des instructions de la section 3 « Nettoyage »

Mise en place et retrait du couvercle en verre

- A. Avant de placer le récipient, tirer la valve centrale vers le haut.
- B. Placer le couvercle et appuyer avec les mains.
- C. Appuyer et fermer la valve
- D. Pour l'enlever, tirez la valve vers le haut et ouvrez le couvercle.







Remarque :

Pour que le couvercle en verre soit étanche et ne fuie pas, la valve doit être enfoncée vers le bas pendant le stockage et le transport.

Fermeture des couvercles en verre à l'aide de clipss

Pour un transport encore plus sûr, deux clips supplémentaires peuvent être fixés au couvercle et au récipient.

- A.** Accrocher la poignée du clip dans le bord en silicone ou l'insérer dans le creux du bambou.
- B.** Placer la poignée du clip sous le bord du récipient
- C.** Pour fermer, appuyer à fond sur la poignée
- D.** Pour l'enlever, tirez la poignée vers le haut depuis le bas.



3. Nettoyage des couvercles

Le couvercle en verre, la boîte en acier inoxydable et les clips passent au lave-vaisselle. La valve centrale en silicone peut être retirée pour être nettoyée ou rester dans le couvercle.

4. Boîte en acier inoxydable du set snack

Instructions pour l'utilisation des boîtes (acier inoxydable 18/10) au micro-ondes :

- Ne mettre qu'un seul récipient à la fois dans le micro-ondes sans le couvercle et ne jamais chauffer lorsqu'il est vide
- Le récipient ne doit pas toucher les parois intérieures du micro-ondes.
- Faites attention lorsque vous retirez la boîte, car elle peut devenir chaude.
- Ne pas chauffer de sucre ou de graisse seule
- N'utilisez le récipient que pour chauffer, pas pour cuisiner.

5. Consignes de sécurité générales

Les produits de la série FLEXX 2GO ne sont pas des jouets et doivent être manipulés avec les précautions nécessaires. Les petites pièces (valves en silicone, clips et accessoires) peuvent être avalées par les enfants. Les produits ne conviennent qu'à un usage domestique normal avec des aliments.

6. Garantie

Ce produit est couvert par la garantie légale de 2 ans.

7. Service et contact

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez utiliser notre formulaire de contact à l'adresse www.roesle.com dans la section Service.



RÖSLE GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Fendt-Straße 38

87616 Marktoberdorf

Germany

Phone: +49 8342 912-0

E-Mail: support@roesle.de

Web: www.roesle.com