



SINCE 1888

D RÖSLE Gewürzmühle

Sehr geehrter RÖSLE Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für einen hochwertigen Artikel aus dem Hause RÖSLE entschieden haben. Eine gute Wahl. Und eine Entscheidung für ein langlebiges Qualitätsprodukt.

1. Handhabung

Keramikmahlwerk mit 5 Mahlgrad-Stufen:

Zum Ändern des Mahlgrades die Mühle aufrecht halten und das Mahlwerk leerdrehen (im Uhrzeigersinn drehen). Dann über den Dreh-Regler den gewünschten Mahlgrad ändern.

Kleinster Punkt: sehr fein; Größter Punkt: grob

Verwendung: Für grobes Salz, Pfeffer und alle getrockneten, harten Gewürze wie Piment, Kümmel, Anis, Kardamom uvm.; nicht für ölige Gewürze.

Gewürze einfüllen / nachfüllen: Zum Öffnen am Boden den Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Gewürze einfüllen und im Uhrzeigersinn den Deckel schließen.

Hinweis: Der Artikel ist nicht spülmaschinengeeignet.

2. Allgemeine Hinweise und Gewährleistung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung bezieht sich auf Mängel am Artikel, die auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen. Die gesetzliche Gewährleistung beginnt ab Datum der Rechnungsstellung/Kaufbeleg. Bitte bewahren Sie diese/-n zum Nachweis sorgfältig auf.

Bei Fragen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum Nachschlagen auf.

3. Service und Kontakt

Für Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter www.roesle.com/service.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Deutschland
www.roesle.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Anregungen rund ums Kochen unter www.roesle.com oder folgen Sie dem QR-Code.

GB RÖSLE Spice Mill

Dear RÖSLE customer,
Congratulations and thank you for choosing RÖSLE's top quality. You have selected a durable quality product.

1. Handling

Ceramic grinder with 5 freeness stages:

To change the freeness keep the mill upright and turn the grinder empty (clockwise). Then turn the rotary knob to change the desired freeness.

Smallest point: very fine; Biggest point: roughly

Usage: For coarse salt, pepper and all dried, hard spices such as caraway, anise, cardamom; not for oily spices.

Fill in spices / refill: To open the bottom unscrew the lid in a counterclockwise direction. Fill in the spices and close the lid clockwise.

Note: This item is not dishwasher safe.

2. General Information and Warranty

This item is covered by the statutory warranty. The warranty applies to deficiencies of the article caused by a material and/or manufacturing defect. The statutory warranty period commences from the date shown on the invoice/receipt. Please keep your invoice/receipt in a safe place for proof of warranty.

In case of questions or doubts, please contact the merchant from whom you purchased the product.

Keep this instruction manual for future reference.

3. Service and Contact

For questions or suggestions, please use our contact form at www.roesle.com/service.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany
www.roesle.com

For further information on our products and suggestions on all aspects of cooking, go to www.roesle.com or follow the QR-Code.

Utilisation : Pour le gros sel, le poivre et toutes les épices sèches, dures comme le piment, le cumin, l'anis, la cardamome. Ne convient pas aux épices oléagineuses.

Remplir les épices / recharger : Pour ouvrir le fond dévisser le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Verser les épices pour remplir le moulin et fermer le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque : Cet article ne va pas au lave-vaisselle.

2. Consignes générales et garantie

Vous bénéficiez de la garantie légale sur cet article. La garantie couvre tous les défauts de l'article qui sont dus à un défaut de matériel et/ou de fabrication. La garantie légale commence à partir de la date d'achat figurant sur la facture/le ticket de caisse. Veuillez la/le conserver précieusement comme justificatif.

Pour toute question ou réclamation, veuillez-vous adresser à votre revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit.

Conservez cette notice d'utilisation en vue d'une utilisation ultérieure.

3. S.A.V. et contact

En cas de questions ou de suggestions, veuillez utiliser notre formulaire de contact à l'adresse www.roesle.com/service.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Allemagne
www.roesle.com

Pour de plus amples informations sur nos produits et des suggestions culinaires, rendez-vous sur www.roesle.com ou bien suivez le code QR.

F RÖSLE Moulin à condiments

Chère Cliente, cher Client RÖSLE,

Nous vous remercions d'avoir choisi un ustensile de cuisine haut de gamme de notre maison. Le choix d'un article de qualité doté d'une longue durée de vie.

1. Utilisation

Broyeur en céramique avec 5 réglages de mouture :

Pour changer le réglage de la mouture, tenir le moulin à la verticale et tourner le broyeur à vide (dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis changer le degré de mouture à l'aide du régleur (cercle noir) Point le plus petit: très fin; Point le plus gros : gros