



SINCE 1888

***FLEX*2GO**

VAKUUMDECKEL / EDELSTAHLDECKEL / BROTZEITDECKEL

Vakuum Lid / Stainless Steel Lid / Snack Lid

**Couvercle sous-vide / Couvercle en acier inox. /
Couvercle Collation**

Die modulare Serie FLEXX 2GO

Maximale Flexibilität trifft auf zeitlose Ästhetik - mit Dosen und Deckeln, die den individuellen Wünschen nach zusammengestellt werden können. Perfekt für Meal Prep-Menüs, Outdoor-Picknicks oder die Reste des Sonntagsbratens.

Deckel der Serie FLEXX 2GO

1. Vorteile und Anwendung

Der **Edelstahldeckel** ist perfekt für das Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlschrank sowie den auslaufsicheren Transport von Nudelgerichten, Currys, Suppen & Co.

Der **Vakuumdeckel** mit Sicherheitsglas sorgt für besonders viel Frische: Mit einer einfachen Hand- oder Elektropumpe wird im Inneren der Dose Vakuum erzeugt, das Speisen extra lange haltbar macht. Er ist aber auch ohne Vakuum aromadicht und auslaufsicher und somit auch ideal für Transport und Lagerung geeignet.

Der **Brotzeitdeckel** aus natürlich gehärtetem Bambus eignet sich ideal für den Transport von belegten Broten, Sandwiches, Muffins & Co. Die Rückseite bietet gleichzeitig ein praktisches, integriertes Brotzeit- und Schneidbrett.

Hinweise:





- Alle Deckel der Serie FLEXX 2GO sind nicht für den Ofen, die Mikrowelle oder den Gefrierschrank geeignet.
- Wenn Sie das Brotzeitbrett als Schneidbrett nutzen, können - ähnlich wie bei einem Holzschneidebrett - Schneidspuren im Holz entstehen.

2. Handhabung

Reinigen Sie alle Bestandteile vor dem ersten Gebrauch. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise unter dem Abschnitt 3 „Reinigung“

Auf- und Absetzen von Vakuum- und Edelstahldeckeln FLEXX 2GO

- A. Vor dem Aufsetzen auf die Dose mittiges Ventil nach oben ziehen
- B. Deckel aufsetzen und mit den Händen aufdrücken
- C. Herunterdrücken und Schließen des Ventils
- D. Zum Abnehmen das Ventil nach oben ziehen und dann Deckel öffnen







Hinweis:

Damit Vakuum- und Edelstahldeckel dicht und auslaufsicher sind, muss das Ventil für die Aufbewahrung und den Transport nach unten gedrückt werden.

Verschließen von Vakuum-, Edelstahldeckeln und Brotzeitdeckeln mit Clips

Für einen extra-sicheren Transport können zusätzlich 2 Clips an Deckel und Dose angebracht werden.

- A.** Clipbügel im Silikonrand einhängen bzw. in der Holzvertiefung einlegen
- B.** Clipgriff unter dem Dosenrand ansetzen
- C.** Zum Schließen, den Griff ganz nach unten drücken
- D.** Zum Abnehmen den Clipgriff von unten nach oben ziehen



3. Reinigung der Deckel

Alle Vakuum- und Edelstahldeckel sowie Clips sind spülmaschinengeeignet. Das mittige Silikonventil kann für die Reinigung entnommen werden oder im Deckel verbleiben. Den Brotzeitdeckel zur Reinigung feucht abwischen und anschließend abtrocknen. Bei Bedarf die Silikonlippe abnehmen, reinigen und wieder anbringen.

4. Dose FLEXX 2GO (passend zu den Deckeln erhältlich)

Hinweise zur Verwendung der Dosen (Edelstahl 18/10) in der Mikrowelle:

- Jeweils nur eine Dose ohne Deckel in die Mikrowelle geben und nie leer erhitzen
- Die Dose darf die Innenwände des Gerätes nicht berühren
- Vorsicht beim Herausnehmen, Dose kann heiß werden
- Zucker oder Fett nicht allein erhitzen
- Dose nur zum Erhitzen, nicht zum Kochen verwenden

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Produkte der Serie FLEXX 2GO sind kein Spielzeug und sind mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Kleinteile (Silikonventile, Clips und Zubehör) können von Kindern verschluckt werden, bitte daher von Kindern fernhalten. Die Produkte sind nur für den haushaltsüblichen Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet.

6. Garantie

Auf dieses Produkt erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

7. Service und Kontakt

Für Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter www.roesle.com im Bereich Service.

The modular FLEXX 2GO series

Maximum flexibility meets timeless aesthetics - with containers and lids that can be customised to suit individual requirements. Perfect for meal prep menus, outdoor picnics or leftovers from Sunday roasts.

Lids from the FLEXX 2GO series

1. Advantages and use

The **stainless steel lid** is perfect for storing food in the fridge and the leakproof transport of pasta dishes, curries, soups & co.

The **vacuum lid** with safety glass ensures a particularly high level of freshness. A simple hand or electric pump is used to create a vacuum inside the container, which preserves food for an extra long time. However, it is also flavour-tight and leak-proof without a vacuum, making it ideal for transport and storage.

The **snack lid** made from naturally hardened bamboo is ideal for transporting sandwiches, muffins & co. The back also offers a practical, integrated snack and cutting board.

Notes:





- All lids in the FLEXX 2GO range are not suitable for the oven, microwave or freezer.
- If you use the snack board as a cutting board - similar to a wooden cutting board, cutting marks may appear in the wood.

2. Handling

Clean all components before first use. Please also note the instructions in section 3 'Cleaning'

Placing and removing vacuum and stainless steel lids FLEXX 2GO

- A. Before placing on the container, pull the centre valve upwards
- B. Place the lid on and press on with your hands
- C. Press down and close the valve
- D. To remove, pull the valve upwards and then open the lid







Note:

To ensure that the vacuum and stainless steel lids are tight and leak-proof, the valve must be pressed down for storage and transport.

Closing vacuum lids, stainless steel lids and snack lids with clips

For extra-secure transport, two additional clips can be attached to the lid and container.

- A.** Hook the clip handle into the silicone rim or insert it into the bamboo recess
- B.** Place the clip handle under the rim of the container
- C.** To close, press the handle all the way down
- D.** To remove, pull the clip handle upwards from below



3. Cleaning the lids

All vacuum and stainless steel lids, as well as the clips, are dishwasher-safe. The silicone valve in the centre can be removed for cleaning or remain in the lid. To clean the lid, wipe it with a damp cloth and then dry. If necessary, remove the silicone lip, clean and refit.

4. Container FLEXX 2GO (available to match the lids)

Instructions for using the containers (18/10 stainless steel) in the microwave:

- Only put one container at a time into the microwave without the lid and never heat when empty
- The container must not touch the inside walls of the microwave
- Take care when removing, the container can become hot
- Do not heat sugar or fat alone
- Only use the container for heating, not for cooking

5. General safety instructions

The products in the FLEXX 2GO series are no toys and must be handled with the necessary care. Small parts (silicone valves, clips and accessories) can be swallowed by children, so please keep them away from children. The products are only suitable for normal household use with food.

6. Warranty

This product is covered by the statutory warranty of 2 years.

7. Service and contact

If you have any questions or suggestions, please use our contact form at www.roesle.com in the Service section.

La série modulaire FLEXX 2GO

La flexibilité maximale rencontre l'esthétique intemporelle - avec des conteneurs et des couvercles qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins individuels. Parfait pour les menus préparés, les pique-niques en plein air ou les restes des rôtis du dimanche.

Couvercles de la série FLEXX 2GO

1. Avantages et utilisation

Le **couvercle en acier inoxydable** est parfait pour la conservation des aliments au réfrigérateur et le transport étanche des plats de pâtes, currys, soupes & co.

Le **couvercle sous vide** avec verre de sécurité garantit un niveau de fraîcheur particulièrement élevé. Une simple pompe manuelle ou électrique permet de créer un vide à l'intérieur du récipient, ce qui permet de conserver les aliments très longtemps. Toutefois, il est également étanche aux arômes et aux fuites sans vide, ce qui le rend idéal pour le transport et le stockage.

Le **couvercle pour snack** en bambou naturellement durci est idéal pour le transport de sandwichs, muffins & co. Le dos offre également une planche à découper et à grignoter pratique et intégrée.

Remarques :





- Tous les couvercles de la gamme FLEXX 2GO ne conviennent pas au four, au micro-ondes ou au congélateur.
- Si vous utilisez la planche à snack comme planche à découper - similaire à une planche à découper en bois, des marques de découpe peuvent apparaître dans le bois.

2. Utilisation

Nettoyez tous les éléments avant la première utilisation. Veuillez également tenir compte des instructions de la section 3 « Nettoyage »

Mise en place et retrait des couvercles sous vide et en acier inoxydable FLEXX 2GO

- A. Avant de placer le récipient, tirer la valve centrale vers le haut.
- B. Placer le couvercle et appuyer avec les mains.
- C. Appuyer et fermer la valve
- D. Pour l'enlever, tirez la valve vers le haut et ouvrez le couvercle.







Remarque :

Pour garantir l'étanchéité des couvercles sous vide et en acier inoxydable, la valve doit être enfoncée pour le stockage et le transport.

Fermeture des couvercles sous vide, des couvercles en acier inoxydable et des couvercles pour snacks avec clips

Pour un transport encore plus sûr, deux clips supplémentaires peuvent être fixés au couvercle et au récipient.

- A.** Accrocher la poignée du clip dans le bord en silicone ou l'insérer dans le creux du bambou.
- B.** Placer la poignée du clip sous le bord du récipient
- C.** Pour fermer, appuyer à fond sur la poignée
- D.** Pour l'enlever, tirez la poignée vers le haut depuis le bas.



3. Nettoyage des couvercles

Tous les couvercles sous vide et en acier inoxydable, ainsi que les clips, peuvent être lavés au lave-vaisselle. La valve en silicone située au centre peut être retirée pour être nettoyée ou rester dans le couvercle. Pour nettoyer le couvercle, essuyez-le avec un chiffon humide, puis séchez-le. Si nécessaire, retirez la lèvre en silicone, nettoyez-la et remettez-la en place.

4. Récipient FLEXX 2GO (disponible avec les couvercles)

Instructions pour l'utilisation des boîtes (acier inoxydable 18/10) au micro-ondes :

- Ne mettre qu'un seul récipient à la fois dans le micro-ondes sans le couvercle et ne jamais chauffer lorsqu'il est vide
- Le récipient ne doit pas toucher les parois intérieures du micro-ondes.
- Faites attention lorsque vous retirez la boîte, car elle peut devenir chaude.
- Ne pas chauffer de sucre ou de graisse seule
- N'utilisez le récipient que pour chauffer, pas pour cuisiner.

5. Consignes de sécurité générales

Les produits de la série FLEXX 2GO ne sont pas des jouets et doivent être manipulés avec les précautions nécessaires. Les petites pièces (valves en silicone, clips et accessoires) peuvent être avalées par les enfants. Les produits ne conviennent qu'à un usage domestique normal avec des aliments.

6. Garantie

Ce produit est couvert par la garantie légale de 2 ans.

7. Service et contact

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez utiliser notre formulaire de contact à l'adresse www.roesle.com dans la section Service.



RÖSLE GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Fendt-Straße 38

87616 Marktoberdorf

Germany

Phone: +49 8342 912-0

E-Mail: support@roesle.de

Web: www.roesle.com